



Tips voor TIP-ON BLUMOTION



www.blum.com

 **blum**[®]


Tips van de fabrikant

We verzoeken u om tijdens de verwerking, montage en het transport aandacht te besteden aan onderstaande punten. Zo kan u als installateur én kunnen uw klanten, als uiteindelijke gebruiker, lang plezier beleven aan de voorraادلaden met TIP-ON BLUMOTION.



Meubelconstructie



De frontvoeg van minstens 2.5 mm vereist een exacte fabricatie, d.w.z. dat de geplande maten en hoekprecisie nauwkeurig in acht moeten genomen worden.





Nauwkeurige dieptepositie van beide corpusprofielen in acht nemen.





Geen buffer gebruiken, omdat dit het uitwerpbereik inperkt. De corpusbodem mag niet naar boven buigen, dus geen vijfde sokkelvoet gebruiken.

Verwerking en instelling van de beslagen



LEGRABOX / MOVENTO




MERIVOBX




TANDEMBOX




TIP-ON BLUMOTION componenten laten vastklikken – tot een hoorbaar klik-geluid.



LEGRABOX / MOVENTO




MERIVOBX / TANDEMBOX




De frontvoeg met onze mal aan beide zijden identiek instellen op minstens 2.5 mm.

Tips van de fabrikant

Verwerking en instelling van de beslagen




De juiste TIP-ON BLUMOTION eenheid kiezen:
De markering aan de onderkant geeft de resp. krachtverdeling aan (voor korte nominale lengtes S0 en S1, voor langere nominale lengtes L1, L3 en L5).




Voor een optimale werking en een geoptimaliseerd uitwerpbereik van TIP-ON BLUMOTION een synchronisatiestang gebruiken.

Bediening




Om TIP-ON veren aan te spannen, voorraadladen met TIP-ON BLUMOTION altijd met een redelijke zwaai sluiten. Bij beladen voorraadladen is een minder sterke zwaai nodig.




Bij LEGRABOX / MOVENTO: Corpusprofielen met ingehangen synchronisatie parallel openen of sluiten, zodat de synchronisatieadapter niet wordt beschadigd.

Transport


Om beschadigingen te vermijden bij reeds gemonteerde meubelen



a) een bescherming tussen front en corpus klemmen of



b) de frontvoeg instellen op 0 mm of



c) zonder meenemer transporteren.



Meer informatie over de montage van
TIP-ON BLUMOTION vindt u onder:

www.blum.com/documentstiponblumotion

Van Hoecke nv
Europark-Noord 9
9100 Sint-Niklaas
België
Tel.: +32 3 760 19 00
Fax: +32 3 760 19 19
E-mail: info@vanhoecke.be
www.vanhoecke.be
www.orgalux.com

Van Hoecke bv
Schimminck 5
5301 KR Zaltbommel
Nederland
Tel.: +31 418 56 90 60
Fax: +31 418 56 90 69
E-mail: info@vanhoecke.nl
www.vanhoecke.nl
www.orgalux.com

Julius Blum GmbH
Beslagfabriek
6973 Höchst, Oostenrijk
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com

Onze vestigingen in Oostenrijk, Polen en China zijn zoals hieronder aangegeven gecertificeerd.
Onze vestiging in de VS is volgens ISO 9001 gecertificeerd.
Onze vestiging in Brazilië is volgens ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001 gecertificeerd.



Look for our
FSC™-certified
products

Alle inhoud is eigendom van het Copyright van Blum.
Technische wijzigingen en programawijzigingen onder voorbehoud.
IDNR: 000.000.0 - FO064/3 NL-BE/05.22